取扱説明書



■このたびは、オムロン商品をお買い上げいただきましてありがとうございました。

■安全に正しくお使いいただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。

■本書はいつもお手元においてご使用ください。

■本書は品質保証書を兼ねています。紛失しないように保管してください。

A Good Sense of Health

OMRON

オムロン低周波治療器

エレパルス

HV-F127

ご使用の前に

安全上のご注意……1
商品の特長……4
商品の構成……4
各部のなまえとはたらき……5
乾電池の入れ方……7

使い方

導子コードを接続する……8
パッドを貼る……9
治療のしかた……13
　すっきりボタンを使って治療する……15
　部位ボタンを使って治療する……16
　もみ方ボタンを使って治療する……17
収納する……18

よくわかる低周波治療

低周波豆知識……19

こまったときに・保証など

パッドが貼りつけにくいとき……21
お手入れと保管……22
おかしいな？と思ったら……23
お問い合わせ先……25
仕様……26
保証規定／品質保証書……裏表紙

安全上のご注意

お使いになる前に必ずお読みください。

●ここに示した警告サインと図記号の例は、商品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。
●表示と意味は次のようになっています。

警告サイン	内　容
⚠危険	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が、切迫して生じることが想定される内容を示します。
⚠警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり物的損害*の発生が想定される内容を示します。

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットに関わる拡大損害を示します。

図記号の例	
	⃠記号は禁止(してはいけないこと)を示します。 具体的な禁止内容は、⃠の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、“分解禁止”を示します。
	●記号は強制(必ず守ること)を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。 左図の場合は、“一般的な強制”を示します。

⚠危険

下記のような医用電気機器との併用は、絶対しないでください。
①ペースメーカーなどの体内植込型医用電気機器
②人工心肺などの生命維持用医用電気機器
③心電計などの装着型医用電気機器
• これら医用電気機器の誤動作をまねき、生命に著しい障害をもたらす結果となります。

⚠警告

次の人は、医師と相談してご使用ください。
(1)医師の治療を受けている人や、特に身体に異常を感じている人
(2)悪性腫瘍のある人 (3)心臓・脳神経に異常のある人
(4)妊娠している人、出産直後の人 (5)体温38℃以上(有熱期)の人
(6)感染症疾患の人 (7)皮膚知覚障害、または皮膚に異常のある人
(8)急性(疼痛性)疾患のある人 (9)安静を必要とする人
(10)薬を服用している人 (11)血圧に異常のある人
(12)四肢の不自由な人 (13)自分で意思表示できない人
(14)糖尿病の人 (15)低温状態の人 (16)血行障害のある人
(17)しばらく使用しても、効果が表れない人 (18)パッドが肌にあわない人
• 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

⚠警告

心臓の近く、首から上、頭部、口中や陰部、皮膚疾患部、左右の足裏の同時治療などには使用しないでください。また、内臓をはさむようにして使用しないでください。
- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

他の治療器や本商品の２台以上の同時使用、塗布剤（スプレー缶含む）との併用はしないでください。
- 気分が悪くなったり、体調不良を起こす恐れがあります。

治療以外の目的には使用しないでください。
- 事故やトラブル、故障につながる恐れがあります。

導子コード差し込みプラグは、本体導子コード差し込み口以外には差し込まないでください。
- 感電や事故の原因になります。

ご自分で分解や修理、改造したりしないでください。
- 発火したり、故障や事故の原因になります。

⚠注意

身体の異常や肌に湿疹、発赤、かゆみなどの異常を感じたら、すぐに使用を中止してください。
- 医師に相談して指示に従ってください。

治療の途中で他の部位にパッドを貼りかえる場合、**必ず「強さ／電源」ダイヤルを「切」に戻して**から貼りかえてください。
- 強いショックを受ける恐れがあります。

治療中、他の人にパッドを貼りかえたりしないでください。
- 強いショックを受ける恐れがあります。

電子機器を装着したまま治療をおこなわないでください。
- 腕時計などの時刻が狂う場合があります。

動かなくなったり異常がある場合は、事故防止のため、すぐに電源を切り、オムロンお客様サービスセンターへ修理の依頼をしてください。
- 加熱、ショートなどによる事故、トラブル、故障につながる原因となります。

幼児やご自分で意思表示ができない方へのご使用は避けてください。
- 事故や体調不良を起こす恐れがあります。

浴室などの湿度の高いところや、入浴しながらの使用はしないでください。
- 強いショックを受けます。

安全上のご注意

⚠注意

就寝時には使用しないでください。
- 本体が故障する恐れがあります。また、パッドが思わぬところに貼りついて体調不良を起こす恐れがあります。

自動車などを運転しながら使用しないでください。
- 強い刺激を受けると事故やトラブルにつながる恐れがあります。

パッドを患部に貼りつけたまま放置しないでください。
- 皮膚の炎症などを起こす恐れがあります。

パッドにベルトやネックレスなどの金属が触れた状態で使用しないでください。
- 強いショックを受けることがあります。

低周波治療器の近くで携帯電話を使わないでください。
- 誤動作する恐れがあります。

1ヵ所に長時間（30分以上）使用しないでください。
- 治療部位の筋肉が疲労し、体調不良を起こす恐れがあります。

お願い

本商品は家庭用です。不特定多数の方々がご利用になる場所ではご使用にならないでください。

はじめてご使用いただくとき、長期間使用しなかった機器をご使用いただくときには、取扱説明書のとおり操作をおこない、正常に作動することをご確認ください。

本商品を廃棄するときは、お住まいの市区町村の指導に従ってください。
- 環境汚染の原因になります。

本商品を廃棄するときは、分解しないでください。

次のような場所で使用したり、保管したりしないでください。
- 直射日光が当たる場所
- 高温多湿の場所
- 水のかかる場所
- ホコリの多い場所
- 火気の近く
- 振動衝撃の加わりやすい場所
- 強電磁界下

パッドを放置したり汚れが付着したものと一緒に保管しないでください。
- パッドが汚れて、粘着力が低下します。

商品の特長／商品の構成

商品の特長

■症状、部位、もみ方の各コースの中から選ぶだけで、最適な治療をおこなう９つの自動コース

すっきりボタン（痛み専用ボタン）
高い周波数（1200Hz）で腰や関節などの急な痛みの症状を効果的にやわらげます。

部位ボタン（肩・足裏・ふくらはぎ・腰の４コース）
選んだ部位に効果的なプログラムで治療します。

もみ方ボタン（たたく・もむ・おす・さするの４コース）
症状やお好みに合わせて、もみ方を選び治療します。

■よりお好みの刺激感に調節できる４つのこだわりモード

４つのこだわりモード（ソフトモード・くり返しモード・ポイント&ワイドモード・バランス調節（赤&白切替））を自動コースと組み合わせてお使いになると、よりお好みの刺激で治療ができます。

■水洗いができ、長持ちするロングライフパッドを使用

商品の構成

箱の中には次のものが入っています。
万一、不足のものがありましたら、オムロンお客様サービスセンター（電話 0120-30-6606）までご連絡ください。

1. 本体

2. 導子コードKタイプ
※消耗部品です。

3. ロングライフパッド
（以下パッドと略します）
（１組２枚入り）
※消耗部品です。

4. お試し用乾電池
（単４形乾電池２本）

5. 導子収納具

6. ソフトケース



7. 取扱説明書
（本書：品質保証書付き）

各部のなまえとはたらき

本体



導子コード

本体とパッドをつなぐものです。



「強さ／電源」ダイヤル

電源の「入／切」と刺激の強さを調節します。

自動コース

症状、部位、もみ方の各コースから選んで使います。

■ すっきりボタン

急な痛みをすばやくやわらげるとされる、高い周波数（1200Hz）のプログラムで治療します。

■ 部位ボタン

選んだ部位に効果的なプログラムで治療します。

■ もみ方ボタン

症状やお好みに合わせて、もみ方を選び、治療します。

こだわりモード

コリや痛みの症状に合わせて、お好みの刺激感に調節したいときに使います。すべての自動コースと組み合わせてお使いいただけます。

ソフトモード

ソフト　ぴりぴり感が少ないソフトな刺激で気持ちよくほぐします。

くり返しモード

くり返し　お好みの刺激を、くり返します。



導子コードプラグ
赤と白がありますが、どちらのパッドにつけてもかまいません。

パッドのつまみ部
つまみを持ってパッドをはがします。

パッド
治療したい部位に貼ります。

ポイント & ワイドモード

ポイント　赤白交互に治療します。

ワイド　赤白両方を同時に治療します。

※ワイドボタンとポイントボタンはどちらか片方を選択して使います。

バランス調節（赤&白切替）

赤　赤い導子コードプラグ側を重点的に治療します。

白　白い導子コードプラグ側を重点的に治療します。

	赤 を選ぶ	白 を選ぶ	どちらも選ばない
ポイント を選んだとき	「赤」側を重点的に交互に治療します	「白」側を重点的に交互に治療します	「赤」「白」同じ強さで交互に治療します
ワイド を選んだとき	「赤」側を重点的に同時に治療します	「白」側を重点的に同時に治療します	「赤」「白」同じ強さで同時に治療します

乾電池の入れ方

1. 「強さ／電源」ダイヤルが「切」になっているか確認する



2. 本体裏面の電池カバーをあける

3. 乾電池を図の表示に合わせて入れる



4. 本体裏面の電池カバーを閉める



乾電池取り扱いについてのお願い

- 付属の乾電池はお試し用ですので、３ヵ月以内に電池寿命が切れることがあります。
- 使いきった乾電池はすぐに新しいものと交換してください。
- 電池交換時は、長時間使える単４形アルカリ乾電池をおすすめします。
- 長期間（３ヵ月）使用しないときは、乾電池を取り出しておいてください。
  乾電池を入れたまま長期間使用せずに放置しておくと、乾電池から液が漏れ出し、機器が故障する恐れがあります。
- 古い乾電池と新しい乾電池や、違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ⊕⊖を間違えないようにしてください。
- 取り扱いに関しては、乾電池に記載されている注意事項をよくお読みください。
- 使用済みの乾電池は、お住まいの市区町村の指導に従って処分してください。

電池交換のめやす

マッサージの刺激が弱くなったと感じたときは、電池が消耗している場合があります。新しい電池と交換してください。

導子コードを接続する

1. 「強さ／電源」ダイヤルが「切」になっているか確認する

2. 導子コードを本体に接続する

導子コード差し込みプラグを本体の
導子コード差し込み口にしっかり差し込む

※接続の際はプラグの部分を持って、奥までしっかり差し込んでください。

3. 導子コードをパッドに接続する

初めてお使いになるとき

パッドを透明の袋からとりだします。
※パッドについている透明フイルムは、
まだはがさないでください。



パッドを平らなところに置いて
導子コードプラグをパッドにしっかり接続する

※導子コードプラグは赤白に色分けされていますが、どちらのパッドに接続してもかまいません。



導子コード取り扱いについてのお願い

・導子コードは、極端に折り曲げたり、引っぱったりしないでください。
・本体から導子コードを抜くときは、プラグを持って抜いてください。
・導子コードが断線などで故障した場合、別売品をお買い求めください。

（☞ 25ページ）

パッドを貼る

１枚ずつ折り曲げないように治療したい部位に貼る

初めてお使いになるとき

パッドには透明フイルムがついています。パッドは、粘着力が高いので１枚ずつ透明フイルムをはがし治療したい部位に貼ってください。

※はがした透明フイルムは不要となります。捨ててください。



※肩や腰など背中側に貼るときは、慣れないうちは難しいかもしれません。家族の人に手伝ってもらうとよいでしょう。

パッドは肌に密着させて貼ってください。

※パッドが肌からはがれると、約７秒後に自動的に電源が切れます。

パッド取り扱いについてのお願い

- 重ならないように貼ってください。
- 折り曲げないでください。
- 粘着面はなるべく指で触らないようにしてください。
- お風呂上がりや運動直後などの発汗時は、汗がひいた後に治療したい部位の汗を拭きとってからご使用ください。
- 衣服などにパッドが誤って貼りついてはがれないときは、無理にはがさず、パッドの貼りついた衣服の裏側からわずかな水で湿らせると、簡単にはがれます。
- 粘着力が落ちてきたらお手入れしてください。
- 水洗い直後のパッドや濡れたパッドを使用するときは、充分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてからご使用ください。

貼りつけ例

肩

肩コリの原因は、肩を動かす僧帽筋(そうぼうきん)などに起こるうっ血や疲労物質がたまることにより神経を圧迫したり、筋肉などの皮下組織の血行を悪化させるためと考えられています。

背骨を中心に肩コリのある部位に左右対称に貼りつけてください。





肩コリには ▬ の部位にパッドを貼るのが効果的です。

つづく

パッドを貼る

貼りつけ例

足裏

冷えは神経のバランスが崩れることにより、手足の血行が悪くなるのが原因と考えられています。

むくみや足の倦怠感は、血液や体液の還流が悪くなることが原因と考えられています。一方は、足裏に貼りつけ、もう一方はふくらはぎに貼りつけてください。

足裏には ■ の部位にパッドを貼るのが効果的です。

貼りつけ例
ふくらはぎ

ふくらはぎのむくみや疲れは、その部位の筋肉群に起こるうっ血や疲労物質がたまることが原因と考えられています。ふくらはぎの上下に貼りつけてください。





ふくらはぎには ■ の部位にパッドを貼るのが効果的です。

貼りつけ例
腰

腰痛の原因はたくさんありますが、低周波での治療に適しているものには、腰のコリや筋肉痛・神経痛などがあると考えられています。

背骨を中心に痛みのある部位に左右対称に貼りつけてください。





腰には ■ の部位にパッドを貼るのが効果的です。

治療のしかた

ここでは、治療の手順、電源を入れてから収納するまでの全体の流れを説明します。

治療のしかたは次の３つの方法があります。お好みのコースを１つ選んで治療してください。

●すっきりボタンを使って治療する

つらい急な痛みをすばやくやわらげたいとき

●部位ボタンを使って治療する

「肩」「足裏」「ふくらはぎ」「腰」の選んだ部位に効果的なプログラムで治療したいとき

●もみ方ボタンを使って治療する

症状やお好みに合わせて、もみ方「たたく」「もむ」「おす」「さする」から選んで治療したいとき

導子コードを接続しましたか？　（☞ 8ページ）
治療したい部位にパッドを貼ってありますか？　（☞ 9ページ）

1. 電源を入れる

「強さ／電源」ダイヤルを下に回す。
「カチッ」と音がして、電源が入り、治療がはじまります。

※はじめて使ったときは、「肩」「ワイド」ボタンが点滅します。２回目以降は、前回使ったボタンが点滅します。



パッドがはがれたら

パッドが肌からはがれると約７秒後に自動的に電源が切れます。電源が切れたときは、パッドを正しく貼り、電源を入れ直してください。

2. 治療方法を１つ選ぶ

●すっきりボタンを使って治療する
（☞ 15ページ）
●部位ボタンを使って治療する
（☞ 16ページ）
●もみ方ボタンを使って治療する
（☞ 17ページ）

3. 刺激の強さを調節する

「強さ／電源」ダイヤルを回して、
１～10の間でお好みの強さを選びます。

治療のめやす
時間：１ヵ所１回10～15分
回数：１日１～２回
強さ：心地よさをめやすに



4. 治療が終わったら、電源を切る

「強さ／電源」ダイヤルを上に回す。
「カチッ」と音がして、電源が切れます。

※治療開始から約15分で自動的に電源が切れます。自動的に電源が切れた場合でも「強さ／電源」ダイヤルを「切」にしてください。わずかですが電池の消耗が早まります。



5. 収納する

※パッドをそのまま放置しておくと、汚れたり粘着力が落ちたりします。治療が終わったら、導子収納具に貼りつけ収納してください。
（☞ 18ページ）

治療のしかた 「すっきり」「部位」「もみ方」の中から1つのコースを選んで治療してください

すっきり ボタンを使って治療する

つらい急な痛みをすばやくやわらげたいとき

1.「すっきり」ボタンを押す

急な痛みをすばやくやわらげるとされる高い周波数（1200Hz）の刺激を主に使用したプログラムです。1200Hzの周波数を用いて様々な刺激で飽きや慣れがおこりにくくなっています。
急な痛みをすばやくやわらげたいときに適しています。

※はじめて使ったときは、「肩」「ワイド」ボタンが点滅します。2回目以降は、前回使ったボタンが点滅します

※選んだボタンが、点滅表示します。



こだわりモードの使い方

コリや痛みの症状に合わせて、お好みの刺激感に調節したいときに使います。
すべての自動コースと組み合わせてお使いいただけます。

※選んだボタンが、点滅表示します。
※選んだ機能を止めたいときは、もう一度ボタンを押してください。

▶ぴりぴり感が苦手なかたは…

ソフトモードを組み合わせて使ってください。

ソフト　ぴりぴり感が少ないソフトな刺激で気持ちよくほぐします。

▶お好みの刺激だけをくり返し使いたいかたは…

くり返しモードを組み合わせて使ってください。

くり返し　お好みの刺激を、くり返します。

部位 ボタンを使って治療する

「肩」「足裏」「ふくらはぎ」「腰」のパッドを貼った部位に効果的なプログラムで治療したいとき

1. 「部位」ボタンを押す

部位ボタンを押すごとに「肩」「足裏」「ふくらはぎ」「腰」の順に点滅します。

※はじめて使ったときは、「肩」「ワイド」ボタンが点滅します。2回目以降は、前回使ったボタンが点滅します。

2. パッドを貼った部位を選ぶ

例えば、パッドを肩に貼ったときは、「肩」を選びます。
肩に効果的なプログラムで治療します。

※選んだボタンが、点滅表示します。



肩を選んだ場合

▶肩コリなど集中的にとことんもみほぐしたいかたは…
ポイントモードを選んで使ってください。

▶腰など広い範囲をしっかりもみほぐしたいかたは…
ワイドモードを選んで使ってください。

▶コリに応じて左右の刺激を変えたいかたは…
赤または白ボタンを選んで使ってください。

ポイント & ワイドモード、バランス調節（赤&白切替）
それぞれのパッドの刺激が変化します。
（詳しい使い方は ☞ 6ページ）

治療のしかた 「すっきり」「部位」「もみ方」の中から1つのコースを選んで治療してください

もみ方 ボタンを使って治療する

症状やお好みに合わせて、「たたく」「もむ」「おす」「さする」からもみ方を選んで治療したいとき

1. 「もみ方」ボタンを押す

もみ方ボタンを押すごとに「たたく」「もむ」「おす」「さする」の順に点滅します。

※はじめて使ったときは、「肩」「ワイド」ボタンが点滅します。2回目以降は、前回使ったボタンが点滅します。

2. 症状やお好みに合わせてもみ方を選ぶ

選んだもみ方の速さが自動的に変化するプログラムで治療します。

※選んだボタンが、点滅表示します。



たたくを選んだ場合

こだわりモードの使い方

コリや痛みの症状に合わせて、お好みの刺激感に調節したいときに使います。すべての自動コースと組み合わせてお使いいただけます。

※選んだボタンが、点滅表示します。

※選んだ機能を止めたいときは、もう一度ボタンを押してください。

▶ぴりぴり感が苦手なかたは…ソフトモードを組み合わせて使ってください。

ソフト　ぴりぴり感が少ないソフトな刺激で気持ちよくほぐします。

▶お好みの刺激だけをくり返し使いたいかたは…くり返しモードを組み合わせて使ってください。

くり返し　お好みの刺激を、くり返します。

▶肩コリなど集中的にとことんもみほぐしたいかたは…ポイントモードを選んで使ってください。

▶腰など広い範囲をしっかりもみほぐしたいかたは…ワイドモードを選んで使ってください。

▶コリに応じて左右の刺激を変えたいかたは…赤または白ボタンを選んで使ってください。

ポイント & ワイドモード、バランス調節（赤&白切替）

それぞれのパッドの刺激が変化します。（詳しい使い方は 6ページ）

収納する

パッドをそのまま放置しておくと、汚れたり粘着力が落ちたりします。
治療が終わったら、導子収納具に貼りつけ収納してください。

1. 電源を「切」にしてから
導子コード差し込みプラグを
本体からはずす

2. パッドをはがす

※粘着面に触らず、つまみを持ってはがしてください。

例：肩に貼りつけたとき

3. パッドを導子収納具に
軽く貼りつける

※パッドに接続している導子コードはそのままでもかまいません。

※パッドを強く押しつけないでください。粘着面がいたむ原因となります。

※導子収納具は清潔に保ってください。





4. 導子コードを束ねて、
収納具に巻く

※コードはゆとりをもたせてゆるめに巻いてください。



5. 本体と導子収納具をソフトケースに入れる

低周波豆知識

低周波治療とは

生理作用をうまく利用する治療方法

自分自身は気づきませんが、脳や心臓、筋肉や神経など、私たちの身体はいかなるところからもごく弱い電気を発生しています。これを「生体電気」といい、身体が正常に機能していくうえで欠かせない役目を果たしています。私たちの身体は、外部から加えられた電気的な刺激にも敏感に反応し、いろいろ変化をおこす性質があります。人間の身体がもともともっているこのような作用を上手に利用して、生体電気の異常すなわち身体の異常となってあらわれるコリや痛みなどの治療を行おうとするのが電気治療で、その中の代表的なひとつが低周波の治療法です。

低周波治療のしくみ

筋肉のポンプ作用

低周波電流により筋肉が収縮弛緩し、筋肉のポンプ作用が働きます。弛緩したときには、血液がどっと送り込まれ、次に収縮すると老廃物を含む血液が送り出されます。この働きが繰り返されると、血液の流れが良くなり、血行が促進されます。



痛みをやわらげる

痛みのある部位に低周波電流を流すと、痛みを伝達する機能に作用し、脳に痛みの感覚を伝えにくくし、痛みをやわらげるといわれています。

周波数による作用の違い

周波数とは

身体に対して１秒間に電気刺激を加える回数のことで、ヘルツ（Hz）という単位で表されます。

低い周波数の効果

慢性痛やコリ・しびれの症状に有効で、痛みの抑制物質を分泌させたり、血行を促進する効果があるとされています。



1 秒に 3 回の刺激=3Hz

高い周波数の効果

急性痛に有効で、低い周波数に比べ痛みの伝達を即効的に遮断する効果に優れているとされています。



1 秒に100回の刺激=100Hz

治療時間のめやす

長い治療時間や強い刺激は筋肉疲労を招き、逆効果になります。
これら過度の治療を防ぐため、HV-F127は自動的に15分で電源が切れるようになっています。

パッドが貼りつけにくいとき

パッドの粘着面が汚れて貼りつきにくくなったら、水洗いしてください。
●水洗いは、ご使用30回程度を1回の目安として、10回ほどできます。
●パッドは消耗部品です。粘着面がいたんだときは、
別売品をお求めください。 （☞ 25ページ）
※パッドの寿命は、水洗いの頻度や肌の状態、保管状態などで短くなる場合があります。

1. 電源を「切」にしてから、導子コードをパッドからはずす

2. 少量の水を流しながら、
指先で軽く数秒で洗う



3. 充分に水を切って、
粘着面を自然乾燥させる
※ティッシュや布などで粘着面を拭かないでください。誤ってティッシュが粘着面に貼りついてはがれないときは、無理にはがさずティッシュの上からわずかな水で湿らせると簡単にはがれます。

4. パッドを導子収納具に
軽く貼りつけ、収納する
（☞ 18ページ）



取り扱いについてのお願い

・お湯や洗剤、薬品（シンナー、ベンジンなど）は使用しないでください。
・つめやブラシなどで粘着面をきずつけないでください。
・長時間、頻繁に水洗いしないでください。
・高温多湿、直射日光のあたる場所に置かないでください。
※粘着面がいたんで寿命が短くなる場合があります。
※粘着面がべとついたり、はがれてきたときには、冷蔵庫の冷蔵室で一晩放置してください。粘着力が戻る場合があります。

お手入れと保管

お手入れ方法

- いつも清潔にしてお使いください。
- 電源を「切」にしてから、必ず導子コードを本体とパッドからはずし、お手入れしてください。
- 本体の汚れは乾いたやわらかい布で拭き取ってください。
- 汚れがひどいときは水または中性洗剤をしみこませ、よく絞った布で拭き取り、やわらかい布でから拭きしてください。

※本体内部に水などが入らないようにしてください。



お手入れと保管の注意

- 汚れを落とすとき、ベンジン、シンナーなどを使用しないでください。
- 高温・多湿、直射日光のあたるところ、また、ホコリ、腐食性ガスの多いところに保管しないでください。
- 乳幼児の手の届かないところに置いてください。
- 長期間（３ヵ月以上）ご使用にならない場合は、乾電池を取り出して保管してください。

※上記の注意事項、その他の正しい使用方法をお守りいただけない場合は、品質に責任を負いかねます。



おかしいな？と思ったら

こんなとき	原　因	対処のしかた
電源が入らない	乾電池の方向を間違えて入れている	→正しい方向にきちんと入れてください （☞ 7ページ）
電源がすぐ切れる 使用中に電源が切れる	パッドを肌に貼りつけていない	→肌に貼りつけないと自動的に電源が切れます　（☞ 9ページ）
	パッドが肌からはがれている	→肌からはがれると自動的に電源が切れます　（☞ 9ページ）
	乾電池が消耗している	→乾電池を交換してください （☞ 7ページ）
	15分で自動的に電源が切れる	→「強さ／電源」ダイヤルを「切」にしてください 「切」にしないと、わずかですが電池の消耗が早まります （☞ 14ページ）
	導子コードが断線している	→導子コードを交換してください （☞ 25ページ）
パッドが貼りつかない	パッド粘着面の透明フイルムをはがしていない	→粘着面の透明フイルムをはがしてください　（☞ 9ページ）
	パッドの粘着面が汚れている	→少量の流水にさらしながら指先で軽く数秒で洗ってください （☞ 21ページ）
	水洗い直後に使用している	→充分に水分を切って、粘着面を自然乾燥させてください （☞ 21ページ）
	パッドの粘着面がいたんでいる	→パッドは消耗部品です 新しいものと交換してください （☞ 25ページ）

こんなとき	原　因	対処のしかた
パッドの粘着面がべたつく	発汗時に使用していた	→冷蔵庫の冷蔵室で一晩放置してください（☞ 21ページ）
	長時間、頻繁に水洗いしていた	
	高温多湿、直射日光のあたる場所に置いていた	
刺激を感じない 刺激が弱い	パッドが肌に密着していない	→肌に密着させてください（☞ 9ページ）
	パッドを重ねて貼っている	→重ならないように貼ってください（☞ 9ページ）
	導子コードを正しく接続していない	→正しく接続してください（☞ 8ページ）
	強さ調節が弱くなっている	→「強さ／電源」ダイヤルを回してください（☞ 14ページ）
	乾電池が消耗している	→乾電池を交換してください（☞ 7ページ）
	パッドの粘着面がいたんでいる	→パッドは消耗部品です 新しいものと交換してください（☞ 25ページ）
肌が赤くなる 肌がチクチクする	治療時間が長すぎる	→10～15分にしてください（☞ 14ページ）
	パッドが肌に密着していない	→肌に密着させてください（☞ 9ページ）
	パッドの粘着面が汚れたり、乾いたりしている	→少量の流水にさらしながら指先で軽く数秒で洗ってください（☞ 21ページ）
	パッドの粘着面がいたんでいる	→パッドは消耗部品です 新しいものと交換してください（☞ 25ページ）

※上記の方法でも、直らない場合はオムロンお客様サービスセンターまでお問い合わせください。（☞ 25ページ）

お問い合わせ先

おかしいな？と思ったら

「おかしいな？と思ったら」23・24ページをもう一度ご確認ください。

それでもお分かりいただけなかった場合は、下記のお客様サービスセンターにお問い合わせください。

商品は
別売品は

修理・商品に関するお問い合わせ
別売品・消耗部品のお求めは

オムロンお客様サービスセンター

修理は

電話 **0120-30-6606**（むろんオムロン） 通話料無料

FAX **0120-10-1625** 通信料無料

受付時間 9:00～19:00 月～金（祝日を除く）
都合によりお休みをいただいたり、受付時間帯を変更させていただくことがありますのでご了承ください。

修理には、便利な引き取りサービスをご利用ください。

別売品・消耗部品は、インターネットでもお求めいただけます。

オムロンインターネットパーツセンター
http://shop.healthcare.omron.co.jp
24時間受け付けています。（通信料、送料はお客様ご負担となります）

オムロン健康商品ホームページ
http://www.healthcare.omron.co.jp/
※通信料はお客様ご負担となります。

仕様

医療機器認証番号	21300BZZ00457000
類別	機械器具 78 家庭用電気治療器
一般的名称	家庭用低周波治療器
医療機器分類	管理医療機器
使用目的／効能効果	肩こりの緩解、麻痺した筋肉の萎縮の予防及びマッサージ効果
販売名	オムロン低周波治療器エレパルス **HV-F127**
電源電圧	DC3V（単４形アルカリ乾電池２本使用）
電池寿命	約３ヵ月：１日１回連続 15 分使用時
発振周波数	約１～1200Hz
消費電流	約85mA
使用環境温湿度	＋10～＋40℃　30～85％RH
保管環境温湿度	－20～＋60℃　10～95％RH
本体質量	約120g（電池含む）
本体寸法	幅60×高さ154×奥行き21mm
動作原理	神経・筋肉が低い周波数の電気に反応することを利用して皮膚表面より微弱なパルス電流を流し、その結果起きる生理作用を利用して患部を治療する。
付属品	導子コードKタイプ（１本）、 ロングライフパッド（１組２枚入り）、 お試し用乾電池（単４形乾電池２本）、導子収納具（１個）、 ソフトケース（１個）、取扱説明書（品質保証書付き）（１部）
別売品	・導子コードKタイプ ・オムロン低周波治療器エレパルス用 ロングライフパッドHV-LLPAD（１組２枚入り）
製造販売元	オムロンヘルスケア株式会社 住所：〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地 電話：0120-30-6606（オムロンお客様サービスセンター）
製造元	OMRON DALIAN CO., LTD.　中国　大連市

※お断りなく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。

保証規定

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書にしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後１年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、オムロンお客様サービスセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
   （イ）使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
   （ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障および損傷。
   （ニ）本書の提示がない場合。
   （ホ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
   （ヘ）消耗部品。
   （ト）故障の原因が本商品以外に起因する場合。
   （チ）その他取扱説明書（本書）に記載されていない使用方法による故障および損傷。
4. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
5. この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償保証をお約束するものです。したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. 補修用部品は製造打ち切り後、最低６年間保有しています。

品　質　保　証　書

このたびは、オムロン商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたときは、保証規定によりお買い上げ後、一年間は無償修理または交換いたします。

※商品の保証は、日本国内での使用の場合に限ります。
This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては、必ず販売店にて、記入捺印していただいてください。

販売名 オムロン低周波治療器エレパルス **HV-F127**

ご芳名

ご住所

TEL　　（　　）

お買い上げ店名

印

住　所

TEL　　（　　）

お買い上げ年月日　　年　　月　　日

製造販売元
オムロン ヘルスケア株式会社
〒617-0002 京都府向日市寺戸町九ノ坪53番地